Paragon Active Assurance Speedtest機能の設定手順

ジュニパーネットワークス株式会社

2023/05/10

JUNIPER NETWORKS | Driven by Experience™

Speedtest概要

ユーザとテストエージェント間の通信帯域とレイテンシを、Webブラウザから簡単に計測可能

ユーザから任意のテストエージェントに対してスピードテストを実施



管理画面から結果や統計を確認可能



Speedtest概要



ウェブブラウザからユーザーのPCとテストエージェント間の
通信帯域とレイテンシを測定する事が可能

Speedtest実行手順

1. Speedtestに関する各種設定

- “Accounts” – “Speedtest”を選択





Speedtest実行手順

1. Speedtestに関する各種設定　– 続き

- 必要に応じて設定を変更し”Save config”
  ※各項目の説明は[ドキュメント]に記載



Speedtest実行手順

2. Test AgentでSpeedtest機能を有効化

- メニューから“Test Agents”へ移動し、Speedtestを有効にするTest Agentをクリック



Speedtest実行手順

2. Test AgentでSpeedtest機能を有効化　– 続き

- “APPLICATIONS”を選択し、Speedtestを有効にするインターフェースにチェックし”Save”をクリック



Speedtest実行手順

3. Speedtest実行

- メニューから”Apps”へ移動し、”Speedtest”を選択





Speedtest実行手順

3. Speedtest実行　– 続き

- “Go to public page”に移動



Speedtest実行手順

3. Speedtest実行　– 続き

- “Category”, “Server”(Test Agentのインターフェース)を選択、任意で”Comment”を記入し”Start”
  実行後、結果が表示される



Speedtest実行手順

4. 結果確認

- “Apps” – “speedtest”からも結果の確認が可能




Thank you
JUNIPER NETWORKS
Driven by Experience™